

Úprava a polievanie tenisových kurtov

1. Pred zametáním kurt najprv zarovnať – väčšie nerovnosti nohou, ostatné ohrablom, zametať celú plochu (až po plot) najlepšie systémom „slimák“, od okrajov k stredu. Hlavne na začiatku sezóny používať na zametanie ťažkú kefu.
2. Po úprave náradie zavesiť na príslušné háčiky.
3. Polievať len upravený (pozametaný) kurt.
4. Automatckým polievaním (horným) poliať len tak, aby sa nevytvárali mláky (tie sa tvoria vždy na rovnakých miestach, ktoré by mohli byť permanentne prevlhčené).
5. Najdôležitejšie je ručné polievanie plôch, na ktoré automatika nedosiahne, alebo poleje nedostatočne.
6. Treba dbať na to, aby voda pri ručnom polievaní padala na plochu kurtov zhora (ako dážď!), hadicu nasmerovať šikmo dohora. V opačnom prípade hrozí odplavovanie antuky, čím sa povrch kurtov vážne poškodzuje!
7. Po dokončení polievania musia byť kurty poliate rovnomerne po celej ploche (aj mimo hracej plochy)!
8. Polievanie sa vykonáva podľa potreby, v zásade však dvakrát za deň. Vždy podvečer (večer) po skončení hrania. Druhé polievanie podľa potreby a hracej doby na kurtoch. Po polievaní zastaviť vodu (ventil aj koncovku na hadici) a zasunúť koniec hadice do šachty!
9. V horúcich letných dňoch je vhodné mierne pokropiť aj v priebehu hrania.